

건설기계(굴착기, 지게차) 동영상·사진 촬영 매뉴얼

□ 동영상·사진 촬영 방법(주기관 등 안전이 확보된 곳에서 “휴대폰”으로 촬영)

< 동영상·사진 촬영 상세 매뉴얼 >

구분	굴착기	지게차
사 진 촬 영 (5매)	① “운전자”는 건설기계에 탑승 후 원동기(엔진)를 작동 시킨다.	① “운전자”는 건설기계에 탑승 후 원동기(엔진)를 작동 시킨다.
	② “촬영자”는 원동기가 작동된 상태에서 운전석 전면, 좌측면, 후면, 우측면, 차대번호를 순서대로 사진을 촬영한다.	② “촬영자”는 원동기가 작동된 상태에서 운전석 전면, 좌측면, 후면, 우측면, 차대번호를 순서대로 사진을 촬영한다.
동 영 상 촬 영 (2분 이내)	③ “촬영자”는 동일성 확인을 위해 번호판, 차대번호 및 ④~⑤를 연속 촬영한다.	③ “촬영자”는 동일성 확인을 위해 번호판, 차대번호 및 ④~⑤를 연속 촬영한다.
	④ “운전자”는 버킷·붐 등(상승, 하강 필수)을 1회 이상 작동시킨다.	④ “운전자”는 쇄스랑(상승, 하강 필수)을 1회 이상 작동시킨다.
	⑤ “운전자”는 전진(5m)→ 정지, 후진(5m)→ 정지하고 턴테이블을 1회 회전시킨 후 정지한다.	⑤ “운전자”는 전진(5m)→정지, 후진(5m) 이동 후 정지 한다.
	⑥ “촬영자”는 촬영을 마치고, 저장 상태를 확인한다.	⑥ “촬영자”는 촬영을 마치고, 파일 저장 상태를 확인한다.
⑦ www.escar.or.kr 접속하여 동영상·사진을 등록한다. ※ 문의처 : 031-689-3073(내선1231)		⑦ www.escar.or.kr 접속하여 동영상·사진을 등록한다. ※ 문의처 : 031-689-3073(내선1231)
<p style="text-align: center;">< 유의 사항 ></p> <p>◎ 공간 확보가 되고 위험요소가 없는 환경에서 원동기를 작동 시키고 동영상 및 사진 촬영을 한다.(휴대폰의 GPS, 사운드 기능은 ON)</p> <p>◎ 사진은 식별(외관, 번호판, 차대(일련)번호 등)이 가능하도록 5매(전·후·좌·우·차대번호)를 촬영 한다.</p> <p>◎ 동영상은 작동 상태가 확인될 수 있도록 정면 또는 측면에서 촬영 한다.</p>		

※ 사진 및 동영상 촬영시 화면 범위 내에서 벗어나지 않도록 하여야 함

< 굴착기 사진 촬영 예시 >

① 정면



② 후면



③ 측면1



④ 측면2



⑤ 차대번호



< 지게차 사진 촬영 예시 >

① 정면



② 후면



③ 측면1



④ 측면2



⑤ 차대번호

